

Hüpfburgkönig
1100 Wien
Alfred-Adler-Straße 11/1/19
+43680 44 200 28
+43680 21 372 17
www.hüpfburgkönig.at
office@hüpfburgkönig.at



Sicherheitsbestimmungen

Relevante Normen, die vor dem Gebrauch des Inventars der Firma Daniela König - Hüpfburgkönig zu prüfen und bei der Anwendung strikt zu erfüllen sind.

Das Inventar der Firma Daniela König - Hüpfburgkönig entspricht den internationalen Richtlinien und Sicherheitsbestimmungen. Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Dienstleistung werden die Anlagen laufend gewartet.

Mit Übergabe des Inventars zu Mietzwecken übernimmt der Mieter/die Mieterin die gänzliche Verantwortung für Sach- und Personenschäden!

1. Elektrisches Gebläse: Der Zugriff zum Gebläse ist nur der verantwortlichen Aufsichtsperson gestattet. Für die Stromzufuhr ist ausschließlich ein feuchtigkeitsgeschütztes, für die Verwendung im Freien geeignetes Verlängerungskabel gestattet.
2. Aufstellfläche: Die Vermieterin, Fa. Andree Friedrich Luft, empfiehlt eine freie Gras- bzw. Rasenfläche. Bei der Verwendung auf Hartbelägen (z.B. Asphalt, etc.) ist eine Schutzplane auszubreiten. Vor dem Gebrauch hat der Mieter/die Mieterin sicherzustellen, dass die gesamte Fläche frei von Steinen, spitzen Gegenständen oder ähnlichem ist. Auf der offenen Seite dürfen sich keine Gefahrenquellen, welche eine herausfallende Person verletzen können, befinden. Zudem ist vor der offenen Seite eine Matte bzw. ein Rasenteppich oder dergleichen zu positionieren.
3. Wind/Niederschlag: Die Verwendung bei starkem Wind oder Niederschlag ist zu unterlassen. Bei einem voraussichtlichen Eintritt einer Gefahr ist die Stromzufuhr unverzüglich zu unterbrechen und das Gebläse vor Nässe zu schützen.
4. Vorbereitung: Vor der Luftzufuhr ist die Hüpfburg so auszulegen, so dass der Luftkanal im 90° Winkel ausgerichtet und nicht verdreht ist. Im Bereich des Gebläses darf sich nur die verantwortliche Aufsichtsperson aufhalten. Das Betreten der Anlage ist erst nach dem Erreichen der vollständigen Größe zugelassen.
5. Luftzufuhr: Die verantwortliche Aufsichtsperson hat den gesamten Füllvorgang zu beobachten. Während des gesamten Betriebes ist unbedingt darauf zu achten, dass kein Papier, Plastiksack oder ähnliches den Lufteinlass des Gebläses blockiert. Das Gebläse ist so zu positionieren, so dass möglichst viel Luft ungehindert einströmen kann. Darauf ist während des gesamten Betriebes zu beachten und zu kontrollieren.
6. Abbau: Während des Vorganges ist die Benützung der Anlage verboten.
7. Aufsichtsperson: Untersuchungen zeigen, dass Unfälle mit Hüpfburgen und dergleichen am häufigsten dann passieren, wenn keine Aufsichtsperson vorhanden ist.

Hüpfburgkönig
1100 Wien
Alfred-Adler-Straße 11/1/19
+43680 44 200 28
+43680 21 372 17
www.hüpfburgkönig.at
office@hüpfburgkönig.at



Die Anlage muss daher während des gesamten Betriebes von einem oder einer verantwortlichen Erwachsenen beaufsichtigt werden!

Die Aufsichtsperson hat sicherzustellen, dass

- die Anlage nicht überlastet wird,
- die Anlage von etwa gleichaltrigen und gleichschweren Personen verwendet wird und
- die seitlichen Schutzwände nicht bestiegen, besprungen, behangen, etc. werden.

Schuhe, Halsketten, Ringe, Brillen und Gegenstände, welche Verletzungen herbeiführen oder die Anlage beschädigen können, müssen vor dem Betreten der Anlage entfernt werden!

ACHTUNG: Unsere Anlagen sind altersgerecht konstruiert und dürfen daher nur von Personen der entsprechenden Altersgruppe verwendet werden (z.B. Kinderhüpfburgen von Kindern).

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern viel Spaß und einen lustigen Verlauf Ihrer Veranstaltung!

Hiermit bestätige ich, dass ich dieses Dokument auf Seite 1 und 2 vollständig gelesen und verstanden habe und ich die Sicherheitsbestimmungen seitens Daniela König - Hüpfburgkönig einhalte.

Ort, Datum: _____

Unterschrift Mieter/in: _____